## Инструкция по подключению IP-ATC AlterCallSwitch к SIPNET.RU

- 1. Установите и настройте AlterCallSwitch согласно документации.
- 2. Для работы с SIPNET.RU убедитесь, что никакие приложения (firewall, NAT, Proxy и т .д .) не препятствуют выходу программы в сеть по портам :
  - 5060 протокол UDP для передачи информации о регистрации устройства и другой служебной информации;
  - Диапазон 16384-32768 протокол UDP для передачи голоса.
- 3. Скачайте и запустите программу AcsToSipnet.exe

🔷 Настройка ACS для работы с <sipnet.ru></sipnet.ru>	
Choose Language / Выберите язык	
🗖 English	🔽 Русский
Ваша учетная запись на sipnet.ru	
Логин	UserSipNet
Пароль	1111111
SIP-ID	1234567
Маршрут на sipnet.ru в ACS	
Префикс (код доступа)	9
Сохранить	Выйти

В поле «Логин» - введите полученный при регистрации логин. В поле «Пароль» - введите полученный при регистрации пароль. В поле «SIP-ID» - назначенный Вам идентификатор SIP-ID.

Установите префикс для выхода в сеть SIPNET.RU

Нажмите кнопку сохранить.

4. Перезапустите сервис AlterCallSwitch.

В результате работы программы в конфигурацию AlterCallSwitch автоматически будет добавлен шлюз SipnetGate и в маршрутной таблице сделаны две записи:

- 1. внешний вызов на SIPNET.RU с префиксом, введенным в программе AcsToSipnet.exe
- 2. режим набора номера при звонке из **SIPNET.RU**, таким образом, звонящий из **SIPNET.RU** услышит непрерывный гудок и сможет донабрать номер внутреннего абонента.



В дальнейшем обе записи можно редактировать.

После перезапуска сервиса AlterCallSwitch абоненты смогут совершать звонки через SIPNET.RU, набрав введенный ранее в программе AcsToSipnet.exe префикс и номер абонента, а также принимать входящие соединения из SIPNET.RU.